



GOUDBRONSVERF



- Toepassing** : Een effectlak, decoratieverf voor het behandelen van diverse voorwerpen van metaal en hout binnen en buiten.
- Kenmerken** : Goudbrons effect
Binnen en buiten toepasbaar
Goede vloeï

EIGENSCHAPPEN

- Basis** : Alkydhars en lijnolie combinatie
- Kleur** : goudbrons
- Dichtheid 20°C** : ca. 1,05 kg/ltr.
- Laagdikte** : ca. 35 mu. droog
- Droogtijd** : bij 20°C en een RV van 65%
Stofdroog na ca. 3-4uur.
Kleefvrij na ca. 5-7 uur
De genoemde tijden zijn sterk afhankelijk van de omstandigheden ter plaatse. Lage temperaturen en onvoldoende ventilatie (binnen) kunnen aanzienlijke drogingsvertragingen veroorzaken.
- Overschilderbaar** : na ca. 48 uur.
- Glans** : glanzend
- Vastestofgehalte** : ca. 69 vol%
- Theor.rendement** : ca. 16 - 17 m² per liter.
- Houdbaarheid** : In gesloten originele verpakking en bij vorstvrije opslag tenminste 12 maanden.

VERWERKING

- Verwerkingstemp.** : Niet verwerken beneden 10°C en boven een RV van 85%.
- Reinigingsverd.** : Verdunner 3210

ALGEMENE INFORMATIE

Het veiligheidsinformatieblad (MSDS blad) is op aanvraag beschikbaar.

De hierbij verstrekte technische gegevens zijn opgesteld op basis van actuele kennis. P.K. Koopmans Lakfabrieken B.V. behoudt zich het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen. Iedere aansprakelijkheid op grond van deze gegevens wordt bij voorbaat uitgesloten.

VERWERKINGSMETHODEN

- Kwast/roller** : Niet / minimaal verdunnen
- Verdunning** : Verdunner 3210
of (aromaatvrije) terpentijn

ONDERGRONDVOORBEHANDELING

De ondergrond dient schoon, droog, vetvrij en draagkrachtig te zijn.

Metaal:

Roest en walshuid dienen verwijderd te worden. Aanwezige roest verwijderen d.m.v. roterende schuurborstels, schuur schijven, roestborstels enz. tot een reinigingsgraad St. 3. Vervolgens goed ontvetten met P.K. Cleaner.

Hout: nieuw

Voor een optimaal resultaat mag het vochtgehalte van het hout max. 18% zijn. Scherpe kanten afronden.

Hout: bestaand werk

Goed ontvetten en mat schuren. Loszittende, gebarsten of gebladderde verflagen verwijderen. Kale plekken behandelen als nieuw werk.

Grondlagen:

Metaal:

Koopmans Multiprimer, minimaal 2 lagen

Hout:

Koopmans Grondverf, minimaal 2 lagen

Alternatief:

Koopmans Snelgrond

